

Retire chaussettes et bas de contention SAMBA

Septembre 2019



Destinataires

Personnes présentant des difficultés pour retirer leur bas ou leurs chaussettes de contention.

Description

Le retire chaussettes et bas de contention est muni d'un long manche permettant de les retirer sans avoir à se pencher vers l'avant. La pointe du bec se glisse au niveau du haut du bas de contention/chaussette. Un ergot de blocage est présent à l'arrière pour coincer le bas/chaussette. Il suffit ensuite de descendre le bas/chaussette le long de la jambe jusqu'à son retrait complet. Cette aide technique peut également servir de chausse pied.

Dimensions : longueur 21 cm



Disponible à l'essai à ELSA

Prix moyen

30€

Financements possibles

PCH

Lieux de vente

Sites internet, pharmacies, revendeurs de matériel médical

L'œil de l'ergothérapeute

Manche non réglable en longueur et non pliable pouvant être un frein à son transport. Ne blesse pas lors de l'utilisation.

